SEM 데이터 이동 방법 변경 안내
(USB ---> NAS)

o SEM(S4800, SU500) 각 장비 PC 바탕화면 S4800, SU5000 폴더에 이동할 데이터 복사

o SEM(S4800) 장비 PC

- 네트워크 자격증명 요청시
- user name : S4800(S 대문자)
- password : Admin3307(A 대문자)



o SEM(SU5000) 장비 PC

- 네트워크 자격증명 요청시
- user name : S4800(S 대문자)
- password : Admin3307(A 대문자)



o 실험대 옆 PC의(아래 사진, 인터넷 가능) 바탕화면에서
장비명과 같은 폴더에서 데이터 확인 후 데이터 전송